

# Přípravek pro ošetření nerezových povrchů

Technický list

NEOBLANK





Pro manuální ošetření a promazání nerezových povrchů, tzn. k odstranění otisků prstů, zbarvení, šmouh od louhů a vody, prachu a mastných skvrn z nerezových povrchů na centrálních sterilizacích, v kuchyních velkých stravovacích zařízení, stejně jako v provozech potravinářského průmyslu.

### **Charakteristika**

Neoblank se používá k ochraně, ošetření a promazání nerezových ploch a vybavení. Klouby a panty se budou hladce pohybovat. Nerezové povrchy získají rovnoměrně čistý, matně lesklý vzhled, dosáhne se čistoty povrchů bez otisků prstů, šmouh, skvrn a zbarvení.

Neoblank je bez zápachu, šetrný k materiálu a nejedovatý. Na bázi parafinového oleje DAB. Ochranné filmy se dají čištěním odstranit.

### **Použití a dávkování**

Nastříkejte neoblank na nerezový povrch nebo použijte k nanesení hladký hadřík.

Mokrý plochy se musí předem osušit, ale vlhké plochy se ošetřovat mohou. Nastříkat pro cílené ošetření zámků, pantů a kloubů. Dávkovat úsporně, používat vhodné rozprašovače (např. nádobu s rozprašovačem viz. příslušenství Dr. Weigert).

Nesměšujte s jinými přípravky.

### **Technické údaje**

Specifická hmotnost (20 °C): 0,8 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 100 mPas

### **Složení**

< 5 % neionogenních tenzidů

> 30 % parafinového oleje

### **Pokyny ke skladování**

Chraňte před mrazem. Skladování při teplotách do 10 °C může způsobit vratné zakalení. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.